

Схема подключения кранов серии JW5000 220 VAC  
к модулю управления Neptun BASE

